

IMPORTANTE

Non collegare nessun apparecchio che abbia una carica superiore a 16 Amp.

Assicurarsi sempre che la spina di qualsiasi elettrodomestico sia completamente inserita nella presa del timer.

Se è necessario pulire il timer, togliere l'alimentazione di rete e pulirlo con un panno asciutto.

NON IMMERGERE IL TIMER IN ACQUA O IN QUALSIASI ALTRO LIQUIDO.

Riscaldatori e apparecchi simili non possono essere collegati ai timer. La fabbricazione si raccomanda che tali apparecchi non siano collegati ai timer

IMPOSTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANUAL ON/ AUTO/ MANUAL OFF

1. Premere il pulsante MODE per ripristinare le tre modalità
2. Nelle modalità MANUAL ON o MANUAL OFF il timer non funziona come nella modalità AUTO
3. Quando il timer è configurato in modalità da MANUAL a AUTO, il timer mantiene la impostazione MANUAL fino la prossima impostazione del timer.

OPERAZIONE INIZIALE

1. Collegare il timer a un normale punto di alimentazione domestico da 220-240 volt e accendere l'alimentazione
2. Lasciare caricare per circa 12 ore
3. Dopo aver caricato, cancella tutte le informazioni correnti premendo il pulsante di ripristino con un oggetto appuntito come una penna o una matita
4. Il timer è ora pronto per essere configurato per l'uso

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO ATTUALE

1. Premere il pulsante CLOCK e tenerlo premuto, contemporaneamente premere il pulsante WEEK finché il giorno attuale non compare sullo schermo. A questo punto, impostare l'ora premendo il pulsante HOUR e poi MIN come per l'impostazione della settimana, finché non compare sullo schermo l'orario corrente.
2. Rilasciare entrambi i pulsanti. La settimana e il tempo verranno impostati.
3. Per ripristinare le impostazioni di completamento, ripetere i passaggi precedenti.

FUNZIONE CONTO ALLA ROVESCIA

1. Premere entrambi i pulsanti CLOCK e MODE per entrare nella funzione del conto alla rovescia . Sullo schermo comparirà la scritta "conto"

2. Premere HOUR e MIN per impostare il tempo come scritto nelle precedenti istruzioni
3. Premere il pulsante CLOCK per iniziare il conto alla rovescia. L'apparecchio non smetterà di funzionare dopo l'impostazione del tempo.
4. Premere nuovamente il pulsante CLOCK per fermare il conto alla rovescia.

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA SETTIMANA

1. Il timer ha un totale di: 20 ON/OFF al giorno; 18 combinazioni di giorni o serie di giorni sono disponibili sul timer come a seguire

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom

Lun, Mar, Mer, Gio, Ven,

Sab, Dom

Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab

Lun, Mar, Ven

Gio, Ven, Sab

Lun, Mar, Mer

Mar, Ven, Sab

ecc...

1. Premere il pulsante TIMER e rilascialo, la prima impostazione ON può essere fatta subito.
2. Premere il pulsante WEEK per scegliere tra le 18 combinazioni di giorni. Premere HOUR e MIN per aggiustare il tempo corretto.
3. Premere nuovamente TIMER per arrestare la modalità ON e iniziare la modalità OFF
4. Quindi premere il pulsante CLOCK in modo che il TIMER sia pronto per operare. Dopo aver completato l'impostazione, tenere premuto per 5 secondi il pulsante CLEAR, questo passaggio salverà i suoi dati.
ESEMPIO: TIMER ON alle 16.20 e TIMER OFF alle 20.15

- A. Premendo TIMER sul display comparirà: *1, on*
- B. Premere WEEK fino a che compariranno: *Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom*
- C. Premere HOUR fino a che comparirà: *4.20pm o 16.20*
- D. Premere MIN finché non compare sullo schermo *4:20 pm* oppure *16:20*
- E. Premere TIMER di nuovo e sullo schermo comparirà: *1, OFF*
- F. Ripetere le procedure C e D per far comparire *8:15 pm* oppure *20:15*
- G. Premere il pulsante CLOCK per cancellare le tue impostazioni
- H. Se hai bisogno di bloccare il programma nel caso di un errore nella programmazione: premere il pulsante CLEAR e tienilo premuto per 5 secondi, il timer ripartirà da capo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 250V AC 50 Hz

Massima carica: 16(2) A 3500W

Impostazione del tempo in minuti: 1 minuti

Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C

Precisione: +/- 1 minuti al mese

Batteria: 3.6V>2000ore