ISTRUZIONI DI UTILIZZO
PER LAMPADE STRADALI LED CON PANNELLO SOLARE INTEGRATO
pulsante ON/OFF

La famiglia di lampade stradali solari codici SOL-18-30W / SOL-19-60W / SOL-20-90W permettono di evitare qualsiasi tipo cablaggio e intervento sulla rete elettrica, in quanto dispongono di una batteria in lito che si ricaricano mediante energia solare, *permettendo di risparmiare ulteriormente sui consumi elettrici.*

Il faro proiettore è dotato di **sensore crepuscolare e di movimento PIR a RADAR che** fa accendere la lampada al rilevamento di presenza nel raggio di 4-6 metri. L'angolo di rilevamento è di 180° sul piano.
L'elevato **grado di protezione IP65** sia del pannello che del proiettore li consente di essere posizionati in spazi esterni, quali giardini, terrazze, gazebi, campi sportivi ecc.. oppure in spazi interni.
Per l'installazione è possibile installare la lampada a un palo di **diametro variabile tra 45 e 50 mm.**

COME FUNZIONA LA LAMPADA?

Ricaricare la lampada per almeno 8-9 ore alla luce solare diretta. Installare la lampada in una locazione libera da impedimenti, evitando zone in ombra o penombra.
La prima carica piena necessita di circa 8-9 ore con una forte presenza di luce solare, in caso durante il giorno ci fosse il maltempo o nuvoloso.

Una volta caricata la sua batteria, per attivare la lampada mediante telecomando premere il pulsante verde (ON) posto sulla lampada. A questo punto, la lampada in assenza di luce si accenderà in automatico mentre in presenza di luce si spegnerà in automatico grazie al suo sensore crepuscolare.
Inoltre, sulla lampada è presente il sensore di movimento a micro onde e infrarossi molto sensibile e non regolabile fa in modo che la lampada in assenza di movimento rimane a bassa intensità, mentre in presenza di movimento si accende alla massima luminosità.