

ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER LAMPADE STRADALI LED CON PANNELLO SOLARE INTEGRATO con telecomando incluso



La famiglia di lampade stradali solari codici SOL-5-24W / SOL-6-48W / SOL-3-72W permettono di evitare qualsiasi tipo cablaggio e intervento sulla rete elettrica, in quanto dispongono di una batteria in lito che si ricaricano mediante energia solare, *permettendo di risparmiare ulteriormente sui consumi elettrici.*

Il faro proiettore è dotato di **sensore crepuscolare PIR** che fa accendere la lampada al rilevamento di presenza nel raggio di 4-6 metri.

E' possibile inoltre **regolare l'intensità della luce** attraverso un comodo telecomando wireless a distanza anche di 15 metri.

L'elevato **grado di protezione IP65** sia del pannello che del proiettore li consente di essere posizionati in spazi esterni, quali giardini, terrazze, gazebo, campi sportivi ecc.. oppure in spazi interni.



Per l'installazione è possibile installare la lampada a un palo di **diametro variabile tra 45 e 50 mm.**

COME ACCENDERE / SPEGNERE LA LAMPADA?

Ricaricare la lampada per almeno 8-9 ore alla luce solare diretta. Installare la lampada in una locazione libera da impedimenti, evitando zone in ombra o penombra.

La prima carica piena necessita di circa 8-9 ore con una forte presenza di luce solare, in caso durante il giorno ci fosse il maltempo o nuvoloso.

Una volta caricata la sua batteria, per poter accendere la lampada mediante telecomando premere il **pulsante verde** (ON) posto accanto al sensore PIR sulla lampada. La lampada si accenderà ed emetterà 4 flash, a questo punto premere il pulsante ON sul telecomando per accendere la lampada alla sua massima potenza. Premere nuovamente il **pulsante rosso** per spegnere la lampada (OFF).

COME AUMENTARE/ DIMINUIRE L'INTENSITÀ DI LUCE?

Grazie al telecomando è possibile dimmerare la luce della lampada in 2 semplici passaggi:

1. attivare la modalità dimmer premendo il pulsante TIME CONTROL MODE
2. aumentare e diminuire l'intensità di luce mediante i 2 pulsanti (vedi in foto)



COME FUNZIONA IL SENSORE PIR?

Il sensore di movimento PIR, una volta accesa la lampada, è possibile attivarla premendo il tasto RADAR MODE. Nella modalità con sensore PIR attivo la lampada rimarrà accesa alla massima potenza in PRESENZA DI MOVIMENTO; mentre in ASSENZA DI MOVIMENTO passati i 15 secondi passerà alla modalità luce fioca.

Logicamente si riaccenderà nuovamente se il sensore rileva movimenti.

Tuttavia, è possibile anche disattivare la funzionalità del sensore per:

- 3 ore con il pulsante 3H without radar (accensione a piena intensità per 3 ore)
- 5 ore con il pulsante 5H without radar (accensione a piena intensità per 5 ore)
- 8 ore con il pulsante 8H without radar (accensione a piena intensità per 8 ore)