

Istruzioni di montaggio Faro led incasso Silamp con sistemi di mollette auto-bloccaggio moderno.



Posizionare il faro davanti il foro con le mollette come da figura.



Spingerlo piano verso dentro



Spingerlo dentro finchè non si auto incastra con la superficie.

Link Video Dimostrazione youtube:

<http://www.youtube.com/watch?v=rLXjaOs277M>