

ISTRUZIONI D'UTILIZZO DELLA PLAFONIERA QUADRATA/ROTONDA DIMMERABILE CON TELECOMANDO



Una bella lampada universale per case private e negozi: plafoniera rotonda/quadrata con telecomando

Un'essenziale plafoniera bianca di forma rotonda oppure quadrata che si integra senza dare nell'occhio. Quello che interessa di questa lampada è la sua funzionalità e la sua luce efficace.

La plafoniera è dimmerabile infatti mediante il telecomando in dotazione si regola l'intensità luminosa ed anche il colore della tonalità di luce: la temperatura di colore va da bianco caldo **2700K** (luce arancione) a **4000K** (luce neutra naturale). Inoltre, col telecomando è possibile anche accendere e spegnere la luce a distanza.

Infine, il telecomando dispone di una modalità di luce notturna che abbassa l'intensità luminosa al minimo, diventando una perfetta **lampada da notte!**

L'**installazione della plafoniera** a soffitto è estremamente **semplice** e comoda: sul retro è presente una staffa facilmente estraibile premendo contemporaneamente ai lati di essa. Una volta estratta la staffa la si installa al soffitto o alla parete mediante viti e infissi inclusi nella confezione (controllare bene il lato della staffa); infine, agganciare semplicemente la plafoniera alla staffa.

Come utilizzare il telecomando?

*Per abilitare l'utilizzo del telecomando per la prima volta è necessario seguire queste procedure per la **SINCRONIZZAZIONE**:*

- 1. Spegnerla la lampada dall'interruttore*
- 2. Premere su uno dei tasti numerici sul telecomando (1,2,3,4) e contemporaneamente accendere l'interruttore della luce*
- 3. La lampada farà 3 flash; ciò significa che la plafoniera è stata sincronizzata correttamente al corrispettivo numero sul telecomando ed è **PRONTA PER L'UTILIZZO**!*

Una volta eseguito l'abbinamento della plafoniera al telecomando sarà possibile variare come si desidera il livello di intensità e temperatura della luce.

- Pulsante **ON** per accendere la lampada.
- Pulsante **OFF** per spegnere la lampada
- Pulsanti **BRIGHT** / **DARK** per aumentare e diminuire l'intensità di luce della lampada
- Pulsanti **COLD** / **WARM** per aumentare e diminuire la temperatura di luce
- Pulsante **SWITCH** permette di variare tra la temperatura più fredda 4000k, quella intermedia e quella più calda 2700k
- Pulsante **LUNA** e **STELLA** per passare alla modalità luce da notte
- Pulsanti N°1-2-3-4 per selezionare l'accensione di una precisa plafoniera se per esempio vengono installate più plafoniere



NOTA BENE:

La lampada se spenta e poi riaccesa con il telecomando ON/OFF mantiene la memoria dell'ultima modalità di luce scelta; mentre se viene accesa e poi spenta dall'interruttore di casa perde la memoria dell'ultima tonalità di luce in funzione.

Con un UNICO telecomando è possibile comandare fino a 4 lampade.

Infatti, basta abbinare ogni plafoniera a un numero presente sul telecomando e ogni qualvolta si vorrà accendere o spegnere quella determinata plafoniera basterà cliccare il corrispettivo numero.

Per esempio: se si abbina la plafoniera al **TASTO 2** sarà possibile accendere e spegnere la lampada cliccando il **TASTO 2** e la lampada manterrà la memoria dell'ultima tonalità scelta.