

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'INTERRUTTORE DI SCENA 2.4GHZ

### METODO DI ASSOCIAZIONE:

1. Accendere la lampada.
2. Entro 5 secondi dall'accensione di luce, premere 3 volte consecutivamente il pulsante ON

Se la lampada emetterà 3 flash, ciò significa che l'associazione è andata a buon fine.

### METODO DI DISSOCIAZIONE:

1. Accendere la lampada.
2. Entro 5 secondi dall'accensione di luce, premere rapidamente e consecutivamente 5 o più volte finché la lampada non emetterà 3 flash, ciò significa che la dissociazione è andata a buon fine.

**NOTA BENE:** E' molto importante compiere questa operazione nei primi 5 secondi dall'accensione, perché la lampada emette un segnale di riconoscimento **SOLO** entro questo termine.

